



GUÍA PARA EL ANCLAJE A LA MOTO

Cl. 5 Sur #No. 19 - 21, Bogotá, Colombia | info@safearmor.com.co | +57 1 432 19 90

www.safearmor.com.co | @safearmorpro | @safearmor | Safe Armor

SAFE ON THE ROAD



Juan ha comprado un chaleco con sistema de protección pasiva SafeArmor®. Él tiene varias dudas sobre la **manera correcta para conectar y anclar el sistema** del chaleco a su motocicleta.

Para que el sistema funcione correctamente Juan debe seguir todas las instrucciones y recomendaciones para poder irse a trabajar tranquilo y seguro.

Juan debe seguir estos pasos:

- 1 Juan se asegura de que el chaleco este perfectamente armado y cuente con todos los componentes y accesorios.
- 3 Juan una vez haya identificado donde anclar la correa la asegura adecuadamente con una llave hexagonal.
- 5 Él se da cuenta que la correa de accionamiento en su chaleco está demasiado larga, por este motivo ajusta la longitud de la correa mediante su hebilla
- 6 Posterior a esto Juan se sube a la motocicleta y conecta a la correa de su chaleco (activación) a la correa de la moto (anclaje). Al momento de estar sentado en la motocicleta Juan se asegura de estar cómodo sin tirones para iniciar su trayecto y día de trabajo.

- 2 Luego se dirige a su moto y desmonta la silla para poder identificar el chasis o la estructura a donde va ir la correa de anclaje
- 4 Juan ajusta nuevamente su silla a la motocicleta y se asegura que la correa de anclaje esté firme y quedó ubicada en la parte frontal correctamente como lo indica en el manual

! Recuerda...

La correa de anclaje está planeada para que pueda ser instalada en cualquier tipo de moto, y pueda ser usada por el conductor como por su pasajero.

! Recuerda...

Para no restringir e impedir el movimiento del usuario sobre la moto, se debe verificar que el elástico esté extendido sin que esté tensionado, esto con el fin de disminuir el tiempo de respuesta de activación del sistema.

